Cadvork®



Inhaltsverzeichnis

1. Grundbegriffe

1.1.1	Übersicht/Statusfenster Bildschirm 3D	Seite 4
1.1.2	Übersicht Bildschirm 2D-Arbeitsebene/Statusfenster	Seite 5
1.2.1	Die Maus mit 3 Tasten	Seite 6
1.2.2	Die Maus mit Scrollrad	Seite 7
1.2.3	Der Cursor (Grundeinstellungen)	Seite 8
1.3	Aktivieren	Seite 9-10
1.4	Unterschied Punkt-Position	Seite 10

2. Grundelemente (Hinzufügen)

2.2LinieSeite 132.3Achse, Bolzen, VBASeite 14-182.4FlächenelementSeite 19-212.5StabSeite 22-302.6PlatteSeite 312.7HilfsvolumenSeite 322.8RotationselementSeite 33-352.9AusgabeelementSeite 362.10ContainerelementSeite 362.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.1	Knoten	Seite 11-13
2.4FlächenelementSeite 19-212.5StabSeite 22-302.6PlatteSeite 312.7HilfsvolumenSeite 322.8RotationselementSeite 33-352.9AusgabeelementSeite 362.10ContainerelementSeite 362.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.2	Linie	Seite 13
2.5 Stab Seite 22-30 2.6 Platte Seite 31 2.7 Hilfsvolumen Seite 32 2.8 Rotationselement Seite 33-35 2.9 Ausgabeelement Seite 36 2.10 Containerelement Seite 36 2.11 Architekturelemente Seite 36 2.12 Katalogelement Seite 37 2.13 Variante Seite 37 2.14 Dateien Seite 37 2.15 Elementbau Seite 38 2.16 Dachbauteile Seite 39-42 2.17 Dachabbund Seite 43 2.18 Treppe Seite 43	2.3	Achse, Bolzen, VBA	Seite 14-18
2.6PlatteSeite 312.7HilfsvolumenSeite 322.8RotationselementSeite 33-352.9AusgabeelementSeite 362.10ContainerelementSeite 362.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.4	Flächenelement	Seite 19-21
2.7HilfsvolumenSeite 322.8RotationselementSeite 33-352.9AusgabeelementSeite 362.10ContainerelementSeite 362.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.5	Stab	Seite 22-30
2.8 Rotationselement Seite 33-35 2.9 Ausgabeelement Seite 36 2.10 Containerelement Seite 36 2.11 Architekturelemente Seite 36 2.12 Katalogelement Seite 37 2.13 Variante Seite 37 2.14 Dateien Seite 37 2.15 Elementbau Seite 38 2.16 Dachbauteile Seite 39-42 2.17 Dachabbund Seite 43 2.18 Treppe Seite 43	2.6	Platte	Seite 31
2.9AusgabeelementSeite 362.10ContainerelementSeite 362.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.7	Hilfsvolumen	Seite 32
2.10ContainerelementSeite 362.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.8	Rotationselement	Seite 33-35
2.11ArchitekturelementeSeite 362.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.9	Ausgabeelement	Seite 36
2.12KatalogelementSeite 372.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.10	Containerelement	Seite 36
2.13VarianteSeite 372.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.11	Architekturelemente	Seite 36
2.14DateienSeite 372.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.12	Katalogelement	Seite 37
2.15ElementbauSeite 382.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.13	Variante	Seite 37
2.16DachbauteileSeite 39-422.17DachabbundSeite 432.18TreppeSeite 43	2.14	Dateien	Seite 37
2.17 Dachabbund Seite 43 2.18 Treppe Seite 43	2.15	Elementbau	Seite 38
2.18 Treppe Seite 43	2.16	Dachbauteile	Seite 39-42
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.17	Dachabbund	Seite 43
	2.18	Treppe	Seite 43
2.19 Spline Seite 44	2.19	Spline	Seite 44

3. Windowszeile

3.1	Datei	Seite 46-48
3.2	Bearbeiten	Seite 48
3.3	Extra	Seite 49-51
3.4	Hilfe	Seite 52-53

4. Statuszeile

4.1	User	Seite 53
4.2	HVA	Seite 54
4.3	Material	Seite 54
4.4	Einheit	Seite 55

5. Menü rechts

5.1	Rückgängig und Wiederherstellen (Undo/Redo)	Seite 56	
5.2	Aktivieren Attribut		
5.3	Hinzufügen	Seite 61	
5.4	Löschen	Seite 61	
5.5	Kopieren		
5.5	Kopieren-Rotation Se		
5.5	Kopieren-Spiegeln S		
5.5	Kopieren-Verschieben+Rotieren	Seite 63	
5.6	Verschieben	Seite 64	
5.7	Verbinden Gruppe	Seite 65	
5.8	Trennen Gruppe	Seite 65	
5.9	Strecken	Seite 65	
5.10	Modifizieren	Seite 65	
5.11	Schneiden / Schweissen	Seite 66-74	
5.12.1	Hilfslinien im 3D	Seite 75	
5.12.2	Hilfslinien in der 2D-Ebene	Seite 75	
5.13	Exportieren (Planausgaben, Listen, Dateien usw)	Seite 76-83	

6. Menü links

6.1	2D-Ebene (Arbeitsebene)	Seite 84-86
6.2	Per=Perspektive (Definition der Perspektive)	Seite 86
6.3	Axo=Axonometrie	Seite 87
6.4	V1 - V4 = Abspeichern und Aufrufen von Ansichten (Views)	Seite 87
6.5	X,Y,Z,A (Definition einer Ansicht parallel zu den Achsen)	Seite 87
6.6	Dynamisch Rotieren und Zoomen	Seite 88-89
6.7	Verdeckte Linien (Hidden lines) berechnen	Seite 89-90
6.8	Open-GL, Shading-Modus	Seite 90-91
6.9	Lassop = Lasso Punkte	Seite 91
6.10	M1 - M8 / M-Auto (Mode-Ansichten speichern & aufrufen)	Seite 92
6.11	Zoom (vergrössern und verkleinern der Ansichten + Zoom alles)	Seite 93
6.12	Ansicht (Einstellungen der Darstellungsattribute)	Seite 94-96
6.13	Userp (=Userprofil) = Anwendereinstellungen	Seite 97-100
6.14	Messen (Menü zum Messen von Distanzen, Flächen, Winkeln und Volumina	Seite 101




Wenn Sie sich über einem Menüpunkt mit der Maus befinden und der Curser ein Fragezeichen symbolisiert, stehen Ihnen Hilfedarstellungen (Hilfebitmaps) zur Verfügung. Drücken Sie erst die Taste "Shift" und dann die Taste "?", um die Hilfedarstellungen sichtbar zu machen. Die Funktionen können dann direkt in den dargestellten Fenstern angeklickt werden. Allerdings muss der USER "Help" über die Statuszeile aktviert sein.

1. Grundbegriffe

1.1.1 Übersicht

3D-Bildschirm nach Programmstart:




Nach dem Programmstart findet man links auf dem Bildschirm das Menü mit den Hilfsfunktionen und rechts das Menü mit den Editierfunktionen.

Die Hilfsfunktionen sind ständig abrufbar.

Mit der Maus können alle Funktionen erreicht werden.


Die Kommentarzeile unten auf dem Bildschirm erklärt zu jeder Zeit die im Moment ausführbaren Funktionen (mitlaufendes Benutzerhandbuch).

Folgende Ausdrücke werden in diesem Manual verwendet:



1.1.2 Übersicht / Statusfenster

Bildschirm nach dem Aufruf einer 2D-Arbeitsebene:



Übersicht Bildschirm 2D-Arbeitsebene

Nach der Definition einer 2D-Arbeitsebene (Menüpunkt "Ebene 2D") ist das Menü, mit den Hilfsfunktionen, an die Möglichkeiten der EbenenBearbeitung angepaßt (wie oben dargestellt).

Durch das Wählen des Menüpunktes "3D" ist die Rückkehr zum 3D-Bildschirm möglich.


Grundsätzlich entsprechen die Funktionalitäten, in der Arbeitsebene den Funktionalitäten des 3D-Bildschirms.

Die Statuszeile

4.1	User:	Benutzertyp (steuert Menülayout)
4.2	HVA:	Hinten/Vorne/Achse: steuert das Setzen von Volumina
4.3	Material:	Standardmaterial durch anklicken mit (L) einstellbar (siehe Kap. 4.3)
4.4	Einheit:	aktuelle Längen und Winkeleinheit mit (L) einstellbar (s. Kap. 4.4)

1.2.1 Die Maus mit 3 Tasten

Mit der Maus steuert man den Curser auf dem Bildschirm. Die Maus hat drei Tasten, wobei (L) für die linke, (M) für die mittlere und (R) für die rechte Taste steht. Die aktuelle Bedeutung der drei Maustasten ist jeweils am unteren Bildschirmrand in der Kommentarlinie erklärt.



Hinweis: Durch Drücken der Taste "Strg" ("Ctrl") gleichzeitig mit Taste (L), kann die mittlere Maustaste bei einer 2 Tasten Maus ersetzt werden.

1.2.2 Die Maus (Mit Scrollradfunktion)

Das Scrollrad, das auch als mittlere Taste eingesetzt werden kann, ermöglicht noch weitere Funktionen, wie das Zoomen, Drehen und Pan.

Zoom:

Drücken der Taste Shift, um mit dem Scrollrad Zoomen zu können. Wie gewohnt erfolgt der Zoom auf den Punkt auf den der Cursor gerichtet ist. Analog kann auch mit der Taste "+" und der Taste "-" gezoomt werden.

Pan (Vertikal) Verschieben des Bildschirmes

Wenn keine Taste gedrückt wird, kann mit dem Scrollrad analog zu den Pfeiltasten das Bild nach unten und nach oben verschoben werden.

Pan (Horizontal) Verschieben des Bildschirmes

Drücken Sie die Taste Ctrl , um mit dem Scrollrad analog zu den Pfeiltasten das Bild nach rechts und links zu schieben.

Drehen (Vertikal)

Drücken Sie die Taste Alt, um mit dem Scrollrad die Bildansicht vertikal zu drehen. Analog kann mit der Taste "SHIFT" und den Pfeiltasten gedreht werden.


Drehen (Horizontal)

Drücken Sie die Taste Ctrl und die Taste Alt gemeinsam, um mit dem Scrollrad die Bildansicht horizontal zu drehen.

Analog kann mit der Taste "SHIFT" und den Pfeiltasten gedreht werden.

Sprache

Wenn die Sprache für cadwork nicht richtig sein sollte, können sie diese unter Userp im linken Menü, die gewünschte Sprache einstellen.




siehe auch Kapitel 6.13 userprofil


1.2.3 Der Cursor (Grundeinstellungen)


Der Cursor (Fadenkreuz) im cadwork ist ein wichtiges Werkzeug, um Elemente bearbeiten zu können. Deshalb können auch verschiedene Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Pfad zu den Grundeinstellungen des Cursers:


(Fangeinstellungen des Fadenkreuzes siehe unter Kapitel 1.3)







1.3 Aktivieren



Begriffe

- aktiver Punkt:

- aktive Kante (aktives Segment)

- Maustasten: Die Taste (L)inks:

- Aktiviert ein Element oder eine Gruppe. Man kann entweder auf einen Punkt des Elements, oder auf eine Kante klicken.

Punkt und aktive Kante gemeinsam dienen als Referenzelemente für verschiedene

- Wenn man zweimal auf denselben Punkt klickt, aktiviert das Programm das nächste Element mit demselben Punkt.
- Deaktiviert alles, wenn man in einen Bereich ohne Elemente klickt.

Die Taste (M)itte:

Editierfunktionen.


- Deaktiviert ein bereits aktives Element (aktivieren -). Deaktivieren ist auch mit dem Lasso möglich. Durch Aktivieren eines Elementes mit (M) wird die Funktion Gleiten aufgerufen.

Die Taste (R)echts:

- Aktiviert zusätzlich, wenn schon ein oder mehrere Elemente aktiv sind (aktivieren +). Aktivieren und Deaktivieren ist auch mit dem Lasso möglich.
- Ist noch kein Element aktiviert, werden die Elementeigenschaften angezeigt.
- deaktivieren:
- aktivieren Lasso:

Deaktivieren aller Elemente, indem man in einen (leeren) Bereich ohne Elemente klickt.


Wenn die Maus mit niedergedrückter Taste bewegt wird, zeichnet sich ein entsprechendes Rechteck auf dem Bildschirm (s. Bild oben rechts). Dieses Rechteck wird "Lasso" genannt. Mit diesem "Lasso" kann man alle Elemente aktivieren, die sich innerhalb des Lassos befinden (s. Kap. 6.9 "LASSO").



1.3 Aktivieren (Folge)

Suchradius des Cursors

Ausgehend von der Cursor-Position fängt cadwork im Umkreis von ungefähr 2 mm den nächsten Punkt oder die nächste Kante und aktiviert sie.



Aktivieren mit einer Linie


Mit gedrückten Tasten "Shift" + "Ctrl" kann mit dem Cursor eine Linie gezogen werden und alle Teile, welche davon berührt werden, werden aktiv. Deaktivieren und zusätzlich aktivieren wird mit der bekannten Technik der Maustasten (M) für deaktivieren und (R) für zusätzlich aktivieren.


Aktivieren mit einem freien Lasso

Mit gedrückten Tasten "Ctrl" + "Alt" kann ein freies Lasso (Vieleck, Polygon) definiert werden. (L), (M) und (R) behalten ihre Funktion wie im ganzen Kapitel 1.3 beschrieben.

1.4 Unterschied Punkt - Cursorposition

(in der 2D-Arbeitsebene und in den Ansichten X -Y Z)







Rechts = "Zurück" (z.B. Verlassen einer Funktion)

Rechts = "Return" nach Werteingaben und Abfragen Y/N (Default-Wert übernehmen)

Rechts = "Modifizieren" durch Aktivierung eines Bauteils mit der rechten Maustaste


Rechts = "Aktivieren" eines zusätzlichen Bauteils


2. Grundelemente (Hinzufügen)


2.1 Knoten

Knoten sind wie Achsen, Elemente ohne Oberfläche und Volumen. Knoten können für Verbindunsmittelbeschreibungen stehen, die in eine Verbindungsmittelliste ausgegeben werden und die auf ein 2D-Katalogelement referenziert sind (z B. Balkenschuh). Aus Knoten und Achsen können z.B. Drahtmodelle aufgebaut werden, die man als statisches System aus Cadwork ausgeben kann.

Weiter können die Knoten als Fangpunkte für das Hinzufügen von beliebigen Elementen im Raum dienen, z.B. für das Hinzufügen eines Stabes über seine beiden Achspunkte. Ein einzelner Knoten im Koordinatennullpunkt ist das standardmäßig erste und einzige Konstruktionselement nach dem Aufstarten einer neuen 3D-Konstruktion (insofern in der Datei "init.3d" abgespeichert).








Im 3D können Sie einen Knoten über die Koordinaten hinzufügen. In der Kommentarzeile fragt Cadwork die Koordinaten nacheinander ab.

2.1 Knoten (Folge)



In der 2d-Arbeitsebene kann ein Knoten einfach mit dem Cursor gesetzt werden. Der Knoten kann entweder mit (L) auf einen Punkt (z.B. Ecke eines Elementes) gesetzt werden, oder mit (M) an einer beliebigen Stelle.



Fortsetzung - Optionen...

Globale Grösse

Positionsnummern etc.

Knotennummer

Beschreibung Datenbank

Es wird auf die vom Benutzer beliebig festzulegende Beschreibung (z.B. Verbindungsmittel) zurückgegriffen. Die Datei connector.db muß im Verzeichnis .../userprofil/3d/connector stehen und

- # Zeilen denen ein '#' vorangestellt ist sind Kommentarzeilen.
- # Die maximale Zeilenlänge beträgt 70 Zeichen.
- # Jeder Datensatz besteht maximal aus 38 Zeilen.
- # Ein Datensatz beginnt zwingend mit der Kennung \$NUMBERxxxx. Dieser
- # Kennung folgt die Nummer des Datensatzes (xxxx). Mit Hilfe der
- # Nummer wird der Bezug zu einem Knoten Typ Verbindungsmittel im
- # Cadwork hergestellt (ZEIGER DATENBANK). Die zweite Zeile enthält
- # zwingend die Kennung \$NAMEabcd. Dieser Kennung folgt der Name (abcd)
- # des Verbindungsmitteldatensatzes. Mit Hilfe des Namens kann die
- # Kommunikation im Cadwork zwischen Anwender und System verbessert werden.
- #2345678901234567890123456789012345678901234567890

2D-Element Referenz


Bei der Ausgabe einer 2D-Zeichnung können Referenzelemente ausgegeben werden. Referenzelemente verweisen mit einer Nummer auf ein 2D-Katalogelement, z. B. Balkenschuhdraufsicht, das im Verzeichnis .../cadwork.cat/catalog_2d/node_3d/... unter dem Namen "Nummer".2dc abgelegt sein muß. Wird die 2D-Datei aufgestartet, werden die Katalogelemente automatisch an den Referenzknoten gehängt.

2.2 Linie

Linien sind wie Achsen und Knoten Elemente ohne Oberfläche und Volumen. Linien können nur in ihrer Farbe oder zum Typ Achse modifiziert werden. Linien dienen zur Begrenzung der Flächen von eingelesenen DXF Files, sie benötigen wesentlich weniger Speicherplatz als Achsen die früher zur Begrenzung der Flächen genutzt wurden.




Modifizieren einer Linie



2.3 Achse


Achsen sind wie Knoten Elemente ohne Oberfläche und Volumen. Achsen sind immer fest mit einem Anfangs- und Endknoten verbunden. Wird dieser Knoten verschoben, so ändert sich auch die Lage der zugehörigen Achse. Als Anfangs- und Endpunkte einer Achse kann jeder Knoten angeklickt werden. Werden gewöhnliche Eckpunkte von Elementen als Bezugspunkte gewählt, so wird auf diese Eckpunkte, automatisch ein Knoten gelegt. Achsen vom Typ "BOLZEN", "RECHTECK" und "RUND" können in die Stückliste ausgegeben werden und werden immer in Achsrichtung gestreckt.




2.3 Achse (Folge) Bolzen Name Name in der Liste auswählen Farbe... Farbe aus der Tabelle auswählen Durchmesser Druchmesser über die Tastatur eingeben Eingabe einer Achse durch Anfangs- und Endpunkt Normal Farbe Farbe aus der Tabelle auswählen Rechteck Eingabe eines Rechteckquerschnittes durch die Definition seiner Achse Name Farbe... Querschnitt Rund Eingabe eines runden Querschnittes durch die Definition seiner Achse Name Farbe... Durchmesser Systemachse (Stab) Einblenden der Systemachsen für die nicht aktivierten Stäbe 1. Pkt. Beispiel: 2. Pkt.


2.3 Achse (Modifizieren)

Modifizieren einer Achse






Modifizieren einer Traufkante




Achse 3d





Siehe Beschreibungen "Achse"


Modifizieren eines Bolzens





2.4 Flächenelement














2.4 Flächenelement (Modifizieren)

Modifizieren eines Flächenelements



2.4 Flächenelement (Strecken)





Vorgehensweise für Strecken mit Lasso bis zum Punkt:

Fläche mit aktiven Punkt markieren --> Strecken 7 --> Lasso Punkte --> Definition Lasso mit Maustaste (L)--> Bis zum Punkt

Vorgehensweise für Verlängern bis zum Punkt:

Fläche mit aktiven Punkt markieren --> Strecken 7 --> Verlängern --> Bis zum Punkt -->Punkt mit Maustaste (L) anklicken


2.5 Stab

Stäbe sind durch einen konstanten Querschnitt und ihre Länge gekennzeichnet.


Die Querschnittsform wird über das Menü gewählt.

Mögliche Querschnittsformen sind:





Für die Querschnittsformen quadratisch, rechteckig und rund werden 3 AbsschnittsTypen unterschieden.



siehe auch Kapitel 4.2

Die Abschnittte können für den Anfang und das Ende der Elemente einzeln bestimmt werden.

Stäbe zeichnen sich gegenüber den übrigen Konstruktionselementen dadurch aus, daß für sie standardmäßig ein lokales Achsensystem definiert ist.

Dadurch kann cadwork auch nach der Veränderung des Stabes jederzeit die neuen Querschnittsabmessungen und Längen berechnen.


Diese jeweils aktuellen Werte bilden die Grundlage für die automatische Stücklistenerzeugung.

Bei der Eingabe kann über die Tasten H, V und A gesteuert werden, wie die Bauteile eingefügt werden. H bedeutet, die Elemente werden, bezogen auf die Ebene in der die Punkte angeben wurden, nach hinten generiert wird. Dementsprechend wird das Element bei V nach vorne generiert und bei A wird die Achse des Bauteils auf der Ebene generiert in der die Punkte angeben wurden.

Alle Stäbe können in der räumlichen Darstellung eingegeben werden. Werden sie nur über zwei Punkte definiert, dann werden sie so ausgerichtet, daß die Querachse horizontal verläuft.


Stäbe können nur generiert werden, wenn vorher der "TYP USER" in der Statuszeile über die Schaltfläche "User" auf "Holz/Stahlbau" geändert wurde.


2.5 Stab (Folge)



2.5 Stab (Modifizieren)

Modifizieren Stab





Mit der "Ausgabeart" wird definiert, wie ein Teil später in der Planausgabe ausgegeben werden soll. Dabei sind die Bezeichnungen stellvertretend für die Ausgabeart. In den Einstellungen User 1 bis User 5 kann der Anwender eigene Ausgabearten definieren und abspeichern.


Eine genaue Anleitung finden sie unter "Planausgabe".






Mit der "Bearbeitungsqualität" besteht die Möglichkeit, jede Bearbeitung "ausrissfrei" zu definieren.

Diese Qualitätsmerkmale werden auf die Maschinenausgabe übertragen. Damit kann der Planer, die später zu produzierende Qualität, definieren.



Ausrichten 2 Punkte




Durch rotieren und kopieren kann es passieren, dass eine Stabachse nicht mehr der Querrichtung entspricht.


Dies kann korrigert werden, entweder über einen fixen Winkel, einen freien Winkel oder über das Abgreifen über 2 Punkte.


Ein Endtyp wird nicht gezeichnet, sondern über modifizieren "definiert". Den Endtyp kann man nicht aktivieren. Das Gegenstück (Mutterstück) wird automatisch erzeugt.

Die Richtung des Endtyps kann am Gegenstück ausgerichtet werden, auch Absteckungen zum Rand und vieles mehr.

Die Menüs sind selbsterklärend und werden hier nicht weiter erläutert.







Positionsnummern etc.

Stab zu Platte
Stab zu Hilfsvolumen
Stab rechteckig zu rund
Stab in Flächen zerlegen
Winkel Smooth-Shading
Multiwand...

Achssystem regenerieren

Schneiden Übermass...

Standardstab abkoppeln

Globale Grösse

Optionen ..

Globale Vergrösserung/Verkleinerung um einen Faktor

Siehe Kapitel 2.3, Achse


Aus einem Stab eine Platte machen. Grund: Listenausgabe ist anders.


Aus einem Stab ein Hilfsvolumen machen. Grund: Hilfsvolumen erscheint nicht auf Liste.

Volumen zerfällt in einzelne Flächen

Winkelwerte 5, 10, 20, 30 und beliebige Werte sind möglich

Stab (Strecken) 2.5





2.5 Stab (Strecken Folge)

Lasso Ausrichten Streckgrenze Hier: Aktiver Pkt=Zielpunkt Lasso


Vorgehensweise (Strecken mit Lasso ausrichten)

Element aktivieren (Referenzpunkt = aktiver Punkt) --> die restlichen Elemente aktivieren --> Strecken -->

Lasso Ausrichten

Strecken mit Lasso ausrichten streckt den Körper mit dem aktiven Punkt zum Zielpunkt, während die anderen Elemente entlang der Längsachse gestreckt werden, bis die Längsachse einen 90° Winkel zum Zielpunkt bilden kann.


2.6 Platte




2.7 Hilfsvolumen

Tastaturabkürzung: 🔟

Hilfsvolumen sind Volumenelemente mit konstanter Dicke. Sie eignen sich besonders für die Generierung komplexer Querschnittsformen. Die Kontur Querschnitt wird dann in der Regel innerhalb einer 2D-Arbeitsebene mit Hilfslinien konstruiert. Ihr Name, Hilfsvolumen, ergibt sich aus der Tatsache, dass Sie nicht wie die normalen Stäbe in Stück- oder Produktionslisten ausgegeben werden. Bei der Generierung eines Hilfsvolumens wird jedoch analog zum Stab ein lokales Achssystem (Länge, Breite und Höhe) intern mitgeführt, welches jedoch ausgeblendet ist. Die ersten beiden Punkte der Konturdefinition beschreiben die Längsachse und die einzugebende Dicke die Höhenachse des Bauteils.





HVA siehe auch Kapitel 4.2


2.8 Rotationselement


Rotationselemente sind rotationssymetrische Volumenelemente mit einem beliebigen, geradlinig oder kreisförmig begrenzten Querschnitt.


Die Erzeugung eines Rotationselements ist der eines Plattenelements sehr ähnlich.


Dabei wird zunächst im 3D das Flächenelement identifiziert.


Anschließend ist der 1.+2. Punkt der Rotationsachse definieren und der Rotationswinkel. Nachdem die Anzahl der Unterteilungen (Segmentierung) [0], definiert wurde, kann der Elementyp gewählt werden.












Rotationselement (Folge)




Elemente der Hülle löschen

Wände verbinden Wände trennen


2.8 Rotationselement (Folge)







3d Hinzufügen diverses


2.9 Ausgabeelement






2.10 Containerelement





2.11 Architekturelemente






2.12 Katalogelement




Ein Katalogteil kann im 3d oder in der E-2d gesetzt werden.

Mit den Tastenoptionen kann das Teil vor dem definitiven Setzen in die richtige Lage gebracht werden









Eine Variante ist ein parametriertes Katalogteil. cadwork bietet im Standardkatalog eine Auswahl solcher Varianten an. Die Handhabung der Variante finden sie im Manual Variante.

2.14 Dateien




2.15 Elementbau




Abbrechen Übernehmen




2.16 Dachbauteile





2.16 Dachbauteile (Folge)








2.16 Dachbauteile (Folge)


















2.16 Dachbauteile (Folge)








2.17 Dachabbund




2.18 Treppe



Dieses leistungsstarke, automatische Treppenmodul, wird in einem separatem Manual erklärt.



2.19 Spline



siehe Manual Spline


Erzeugen gebogener oder tordierter Elemente

Mit der Spline-Funktion können im cadwork mehrfach gekrümmte und tordierende Bauteile konstruiert werden. Außerdem können Bauteile erzeugt werden, deren Querschnittsform veränderlich ist.

Grundlage für die Erzeugung von Spline-Elementen sind Flächen. Konstruieren Sie eine Fläche, die die Querschnittsform des späteren Elementes hat. Kopieren Sie die Fläche an die verschiedenen Durchgangspunkte des zu erzeugenden Elementes. Verändert sich die Querschnittsform eines Elementes, so beachten Sie bitte, dass die Anzahl der Punkte der Splineflächen immer gleich ist.

Wählen Sie nun im Hinzufügen Menü die Funktion "Spline". Beachten Sie, dass diese Funktion nur im 3D, nicht in den Arbeitsebenen, zur Verfügung steht. Aktivieren Sie die einzelnen Flächen und schließen die Auswahl mit der rechten Maustaste ab. Je mehr Flächen ausgewählt werden, umso detaillierter wird das Element erzeugt.

Beispiel tordiertes Element:




Ursprungsfläche, sechs mal kopiert und rotiert.

Anzahl der Unterteilungen=5, Flächen trianguliert, zu Volumen umgewandelt.


Modifiziert zu Stab, Achsen manuell ausgerichtet, Material angepasst.

Beispiel Element mit Querschnittsänderung:




Ursprungsfläche, vier mal kopiert, jede Fläche einzeln gestreckt. Anzahl der Unterteilungen=5, Flächen trianguliert, zu Volumen umgewandelt. Modifiziert zu Stab, Achsen manuell ausgerichtet, Material angepasst.

Beispiel 2-fach gekrümmter Handlauf





3. Windows Menüleistezeile

3.1 Datei




3.1 Datei (Folge)





3.1 Datei (Folge)



3d-Datei: wählbar nur aktive Elemente oder alles

Export des Drahtmodelles

Export einer 3d-DXF-Datei

Export einer 3d-SAT-Datei, z.B. für Autocad

Export STEP-Datei

Export DTH-Datei

Export einer IFC-Datei, z.B. für Archicad, Nemechek

Export einer VRML-Datei, z.B. für 3D-Studio-Max


Export in den Tornado-Viewer

Export in einem allgemeinen Visualisierungsmodus


Export in das Rendering- und Visualisierungstool Atlantis

Export in den cadwork-Viewer und Lexoviewer


Export STEP-Datei, gemäss DSTV-Format



3.2 Bearbeiten




3.3 Extra




Vererben von Eigenschaften, Vorgehensweise:

- ein oder mehrere Elemente werden aktiviert ;
- die Funktion "Vererben" wird aufgerufen ;
- im Fenster können die Kriterien, die vererbt werden wollen,angewählt werden ;
- mit "übernehmen" werden die Kriterien vererbt .

Alle Kriterien, welche grau hinterlegt sind, können nicht vererbt werden, weil sie an dem aktiven Teil nicht vorhanden sind.



3.3 Extra (Folge)



Der Bildschirmrecorder erstellt eine Video-Datei.

Mit der Taste "J" werden alle ausgeblendeten Elemente wieder eingeblendet. Diese Funktion kann in gleicher Form durch "Ctrl+J" angewendet werden, wobei dann nur jene Elemente eingeblendet werden, welche in dieser Maske Konfiguration Ctrl+J angekreuzt sind.

Prüfen und Abfragen
Löschen Bearbeitungen Ctrl+D
Kontrolle doppelte Elemente
Kontrolle VBA
Kollisionskontrolle Ctrl+K
Kontrolle Positionsnummern
Kontrolle Hüllen
Zapfenausrichtung nachführen
Elementbaudetails...

Löscht Bearbeitungen an den aktiven Elementen

Prüfung, ob doppelte Elemente vorhanden sind

Prüfung aller Schnittigkeiten und Einstellungen der Verbindungsmittelachsen VBA


Prüfung, ob alle Verschneidungen gemacht sind (Durchdringungen)


Prüfung der Positionsnummer: unterschiedliche Geometrie=unterschiedliche Nummer

Ausrichtung aller Zapfen, welche sich am Gegenstück ausrichten sollen

Wechselt in die Elementbaudetails Die genaue Funktionsweise des Moduls Elementbau,


finden sie im separaten Manual Elementbau.






3.3 Extra (Folge)






cadwork bietet die Möglichkeit einer Schnittstelle für externe Programme. Diese Programme können als Dienstleistung durch cadwork erstellt werden, oder von externen Programmierern erstellt werden.





Funktionstasten F1-F12

Eigene Belegung von Funktionstasten



cadwork bietet die Möglichkeit, eigene Funktionstasten-Belegungen schnell und einfach definieren zu können.

Auch Kombinationen "Alt" "Shift" und "CTRL" sind möglich. Die Liste der wählbaren Funktionen wird laufend erweitert.

Die Funktionstastenbelegungen können gespeichert, übertragen und ausgedruckt werden.

Tastaturoptionen


Viele Tasten sind mit Funktionen belegt und garantieren so ein schnelleres Arbeiten. Die Datei heisst "Shortcuts Version 19_3d_de.pdf"



Manual


Manual

Manual



Direktzugriff zu allen vorhandenen Manualen. Alle Manuale sind als PDF vorhanden und können bei Bedarf auch gedruckt werden. Durch die Suchfunktionen des PDF können gewünschte Themen, sehr schnell gefunden werden.

3.4 Hilfe (Folge)



Alle Unterlagen des Userclubs,

bzw. Anwendertreffens sind hier als PDF-Datei hinterlegt.

Sie können ebenfalls gedruckt werden.

Suchfunktionen leiten sie sehr schnell,

zur gewünschten Anwendung.



Die Tutorials sind derzeit im Aufbau.



Start der Fernwartung. Die zwei Softwaremodule Net- und Teamviewer bieten uns die Möglichkeit, per Internet auf den Kunden-PC zu schauen.


Die Verbindung wird durch eine einmalige Nummer aufgenommen. Zugriff ohne Einverständnis des Kunden ist nicht möglich.

cadwork Support
cadwork Setup
Auf Updates überprüfen...

Direktzugriff auf das cadwork_start. Die genaue Beschreibung dazu finden sie in der Installationsanleitung der Version 19.




4.1 User




4.2 HVA



4.3 Material



4.4 Einheit



Unter Einheit kann die Anzeigeeinheit eingestellt werden. Mit dieser Funktion kann der User entscheiden, mit welchen Einheiten cadwork die Werte anzeigen soll.

z.B beim Messen: soll der Wert in mm, cm oder m angezeigt werden.



Wenn die Anzeigeeihneit nicht mit der Standard-Einheit übereinstimmt, werden die Buchstaben der Einheiten "Rot".


5. Menü rechts

5.1 Rückgängig/Wiederherstellen (Undo/Redo)

Rückgängig Funktion Strg+Z
Wiederherstellen Funktion Strg+Y

Alle Operationen können rückgängig gemacht und wieder hergestellt werden. Diese Funktion bleibt nur solange gespeichert, solange die Datei offen ist. Ein Ende mit Speichern löscht diesen temporären Speicher wieder. Bei der Zwischenspeicherung bleiben die Funktionen gespeichert.

5.2 Aktivieren Attribut




5.2 Aktivieren Attribut (Folge)

☐ Muster-007.009


□ 2008-Muster-007

□ 2008.07-Muster



Die EDV-Codes können vom Anwender bestimmt werden. Der Code kann alpha-nummerisch sein und maximal 30 Zeichen lang sein. Der EDV-Code wird auch in die Listen mit ausgegeben.

Aktivieren Attribut (Folge) 5.2



Erklärung Ausgabeart:

Die Ausgabeart ist die Art und Weise wie ein Bauteil in der Planausgabe ausgegeben werden soll. Ein Pfette wird nach den Vorschriften des Fachzeichnens mit Ansicht, Draufsicht und Querschnitt, eine Kehle jedoch mit Grundriss, wahrer Ansicht und Querschnitt ausgegeben. Diese Einstellungen sind frei definierbar, so können länderoder regionenspezifische Arten eingestellt werden.

☐ Herzkerve ■ Blatt ☐ Firstblatt □ Gerberstoss □ Versatz ■ Bohrung □ Profil ☐ Schlitz □ Traufschalung □ Hakenblatt ☐ Stirnnut ☐ Hexenschnitt SS-Nut innen SS-Nut aussen


alle ausrissfrei

alle ohne Anforderungen


☐ Hobeln gesamt (M)

Mit der "Bearbeitungsqualität" besteht die Möglichkeit, jede Bearbeitung "ausrissfrei" zu definieren. Diese Qualitätsmerkmale werden auf die Maschinenausgabe übertragen. Damit kann der Planer, die später zu produzierende Qualität, definieren.

5.2 Aktivieren Attribut (Folge)



3d Aktivieren Attribut



5.3 Hinzufügen

Hinzufügen

Das Hinzufügen wird im Kapitel 2 Grundelemente ausführlich erklärt.

5.4 Löschen

Löschen

oder Taste: Delete



Mit Hilfe der Funktion "LÖSCHEN" werden alle aktiven Elemente gelöscht.


Mit Hilfe der Funktion "UNDO LÖSCHEN" kann der letzte Löschvorgang rückgängig gemacht werden, insofern noch kein anderer Befehl ausgeführt wurde. (s. Kapitel 5.1).

5.5 **Kopieren**

Die Funktion "KOPIEREN" dient dem kopieren eines Elementes im Raum. Die kopierten Elemente erhalten gleichzeitig eine neue Position im Raum, die vom Anwender in Bezug auf die Ursprungselemente (aktive Elemente) definiert wird. Unter "Userp"-"Optionen" -"kopieren..." kann eingestellt werden, ob die Funktion kopieren "mehrfach"ausgeführt werden soll, ob die Kopien automatisch verbunden werden sollen und ob die Kopien automatisch aktiv werden sollen.


Die Kopierfunktion kann mehrfach ausgeführt werden, dazu muss vor der Wahl der Art des Kopierens, die Anzahl gewählt werden "Anzahl Kopien". Tastaturoptionen, siehe Shortcuts.

> Falls kein aktiver Punkt gewählt wurde, erscheint diese Meldung: Kein aktiver Punkt vorhanden. Sie können ihn jetzt wählen!




5.5 Kopieren (Folge)

Gemäss Y-Achse




Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss der Y-Achse an einen bestimmt Ort kopiert.

Optionen siehe Shortcuts.



Gemäss Z-Achse




Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss der Z-Achse an einen bestimmt Ort kopiert.

Optionen siehe Shortcuts.



Gemäss Achse 2 Punkte




Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss einer Achse, die über 2 Punkte definiert wird, an einen bestimmt Ort kopiert.

Optionen siehe Shortcuts.



Gemäss Kante




Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss einer aktiven Kante an einen bestimmt Ort kopiert.


Optionen siehe Shortcuts.




Gemäss Vektor



Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss einem Vektor an einen bestimmt Ort kopiert. (Ein Vektor beinhaltet sowohl die Richtung, wie auch den Streckenwert der Kopie). Optionen siehe Shortcuts.




5.5 Kopieren (Folge)




Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss einer Unterteilung zum Zielpunkt x-fach kopiert. Die Abfrage, wieviele Unterteilungen gemacht werden sollen, erfolgt über die Tastatur. Die Anzahl der Unterteilungen kann geändert werden und mit Enter bestätigt und übernommen werden.


Zum Schluss kommt die Frage : Kopie auf Endpunkt erzeugen (Y/[N])?




Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss einer Rotation um eine bestimmte Rotationsachse und einen bestimmten Drehwinkel kopiert. Die Rotationsachse wird entweder mit der Maus definiert oder mittels Tastatur eingegeben, ebenso der Winkel. Positive oder negative Drehrichtung wird automatisch angezeigt (wobei z.B mit der Tasterturabkürzung "W", die Drehrichtung umgekehrt werden kann. siehe Kommentarzeile).









Das Element wird mit dem aktiven Punkt gemäss einer Ebene gespiegelt.



Rotieren + Verschieben




Das Element wird mit dem aktiven Punkt rotiert und gleichzeitig um einen bestimmten Wert verschoben.



Eingabe der Verschiebung: Abfrage: "Wert der Verschiebung: "

5.5 Kopieren (Folge)

Anzahl Kopien



Diese Funktion kann allen oben beschriebenen Funktionen voran gestellt werden. Über die Tastaturoptionen ist diese Funktion ebenfalls sehr einfach ausführbar.

(L) Punkt (M) (R) Zurück X: gem.X Y: gem.Y Z: gem.Z M:Mittelpunkt W:Vektor K:gem.Kante S:Sym. R:Rot. Kopieren Translation bis zum Punkt D: Distanz G:Gleiten T:Teilen N=Anz.Kopien C:Koordinaten F: ausrichten L:lok. Achsen

5.6 Verschieben

Die Funktion "Verschieben" dient der Veränderung der Lage eines existierenden Elements im Raum.

Grundsätzlich funktionieren alle Verschiebe-Funktionen sinngemäss den Kopier-Funktionen.

Die Taste <5> "Verschieben" entspricht sinngemäß der Taste <6> "Kopieren"

Die Tastaturoption <4> (Rotation) springt direkt in das Menü "Verschieben" => "Rotation" => "Winkel 2 Punkte" bzw. "Winkel Wert". Dabei ist die Rotationsachse automatisch die aktive Kante, oder kann mit A:Neue Achse, X:X-Achse, Y:Y-Achse, Z:Z-Achse geändert werden.

Genauso können Drehrichtung und Drehachse geändert werden.

Tastaturabkürzung: 4

Tastaturabkürzung: 5

5.7 Verbinden Gruppe

Häufig müssen bestimmte Bauteile gemeinsam aktiviert werden. In diesem Fall ist es sinnvoll, eine Gruppe zu definieren.

Diese Aufgabe übernimmt die Funktion Verbinden Gruppe (M)

Durch den Aufruf der Funktion werden alle aktiven Elemente zu einer Gruppe zusammengefasst. Dadurch ist es möglich, die gesamte Gruppe durch das Anklicken eines ihrer Elemente zu aktivieren.

Voraussetzung hierfür ist, dass im Userp--> Optionen... --> Aktivieren... der Menüpunkt "Aktivieren Gruppe" ausgewählt ist.


Dieser Menüpunkt kann ebenfalls durch anklicken mit (M) auf Menü "Verbinden Gruppe" aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Verbinden Gruppe (M)

weiss --> Aktivieren Gruppe ist aktiv

Verbinden Gruppe (M)

--> Aktivieren Gruppe ist inaktiv rot



Mit Hilfe der Funktion Trennen Gruppe (M) eine bestehende Gruppe wieder aufgelöst werden (s. Kapitel 5.8).

Durch Drücken der Tastenkombination <SHIFT> + <-> können alle Flemente bis auf das Flement mit dem aktiven Punkt deaktiviert werden.

Es ist möglich die einzelnen Gruppen zu verschachteln, also Gruppen auf verschiedenen Ebenen zu erstellen.

Mit der mittleren Taste auf trennt die ganze Hirarchie.

Trennen Gruppe (M)

5.8 Trennen Gruppe

Zu einer Gruppe verbundene Bauteile (s. Kapitel 5.7+5.8) können über die Funktion "Trennen Gruppe" wieder getrennt werden. Dabei werden die Verschachtelungen der einzeln Gruppen berücksichtigt. Wird diese Funktion mit der mittleren Maustaste aufgerufen, werden ALLE Gruppen aufgelöst!

Strecken 5.9

Strecken

Die Möglichkeiten des Streckens sind je nach Elementtyp sehr unterschiedlich und werden deshalb im "Kapitel 2 Grundelemente" für jeden Elementtyp getrennt erläutert.

Tastaturabkürzung: 🔟

Modifizieren 5.10

Modifizieren

Die Möglichkeiten des Modifizierens sind je nach Elementtyp sehr unterschiedlich und werden deshalb im Kapitel 2 für jeden Elementtyp getrennt erläutert.

Tastaturabkürzung: 1


5.11 Schneiden/Schweissen

Grundsätzlich können die meisten Elemente geschnitten werden. Die Vorgehensweise ist dabei immer gleich: aktivieren (mit einem aktiven Punkt) und Schneide-Funktion wählen. Der aktive Punkt wird verwendet, um später zu bestimmen. welches Teil erhalten bleibt und welches wegfällt.

Geschnitten werden auch alle Verbindungen, nicht aber die Endtypen. Diese finden sie unter "Modifizieren".

Schneiden/Schweissen

Wegnehmen (aktiv=hart)




Schneiden Wegnehmen ruft eine Bool'sche Funktion auf. Dabei wird die Differenz zweier Volumina errechnet. Eines der Volumen bleibt unverändert (hart).

Vorgehen:


- Element aktivieren
- Element wählen, das man einschneiden will
- wenn das Richtige aktiviert ist, mit der rechten Taste bestätigen.

Wegnehmen (aktiv=weich)




Gleiche Funktion wie Wegnehmen (aktiv=hart) aber mit umgekehrtem Ergebnis (aktiv=weich)

Wegnehmen mit Übermass



Wegnehmen Kontur



Ausschneiden oder Ausstanzen einer Kontur.

Vorgehen:

- Element aktivieren
- Geschlossenen Polygonzug des Elementes anklicken
 Die Funktion kann im 3d oder in der E-2d angewendet werden.
 Das Ausstanzen erfolgt immer rechtwinklig zum angegebenen Polygonzug (Flächen-Normale).


Schneiden/Schweissen (Folge)

Abschneiden Ebene

Abschneiden bedeutet, dass ein Teil des Elementes wegfällt. Mit der linken oder mittleren Taste kann bestimmt werden, welches. Die Ebenen lassen sich wie gewohnt definieren.


Ebene _|_ X Ebene _|_ Y Ebene _|_ Z Ebene _|_ Kante Ebene 3 Punkte Ebene 2 Kanten Ebene Kante + Punkt Ebene Spur

Durchschneiden Ebene




Durchschneiden bedeutet, dass beide Teile des Elementes erhalten bleiben. Alles andere ist dito Abschneiden.

Abschneiden Polygon




Die Funktion steht nur in der Arbeitsebene zur Verfügung. Der Schnitt wird nicht durch eine Ebene, sondern durch einen Polygonzug definiert.

Durchschneiden Polygon




Die Funktion steht nur in der Arbeitsebene zur Verfügung, sie funktioniert gleich wie das Abschneiden Polygon, mit dem Unterschied, dass beide Teile erhalten bleiben.


Schneiden 2 Ebenen konkav



Diese Schneidfunktion macht einen "Doppelschnitt" konkav = einwärts. Dabei müssen beide Ebenen nacheinander definiert werden (siehe Abschneiden Ebene).




5.11 Schneiden/Schweissen (Folge)




Endtyp Siehe Endtypen Kap. 2.5


Schneiden/Schweissen (Folge) 5.11




Schneiden/Schweissen (Folge)




Winkelhalbierend
Rechtwinklige Stim
Rechtwinklige Kerve




5.11 Schneiden/Schweissen (Folge)



5.11 Schneiden/Schweissen (Folge)




Sparrenlage/(M)Konfig




Die Masse entsprechen den Massen der Funktion Schneiden-Blockhausbau-Balkenlage und werden hier nicht noch einmal aufgeführt.

Wandkreuzung




Die Wandscheiben (Hüllkörper) werden zusammen geschnitten (auf Gehrung).

5.11 Schneiden/Schweissen (Folge)








5.12.1 Hilfslinien im 3d



Die Funktionalität der Hilfslinien ist in allen cadwork-Modulen gleich und wird hier nicht weiter erklärt.

Tastaturabkürzung:


5.12.2 Hilfslinien in der 2d-Ebene




Die Funktionalität der Hilfslinien ist in allen cadwork-Modulen gleich und wird hier nicht weiter erklärt.

3d Exportieren


5.13 Exportieren





Aktives Element in den Katalog legen Aktiven Profilstab in den Katalog legen




Ein Stab oder eine Platte haben sehr viele Eigenschaften. Um die Arbeit zu erleichtern gibt es die Möglichkeit, vorhandene Stäbe oder Platten, welche alle Definitionen bereits haben, als Standard-Elemente abzulegen. Die Eigenschaften, welche beim späteren Verwenden der Elemente abgefragt werden sollen, können in diesen beiden Masken mit einem Kreuz versehen werden. Alle Eigenschaften ohne Kreuz werden ohne Abfrage übernommen.










Die Montageliste wird nur im Blockbau bzw Chaletbau verwendet. Dabei wird die Bohlenschicht beachtet, denn ein Blockbau wird schichtweise aufgebaut. Innerhalb dieser Schicht kann es wieder einzelne Teile haben. Beispiel:

Lage 1

Teile 1.1, 1.2, 1.3 usw

Lage 2

Teile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4




Nummer Datenbank


Attribut Nummer


Stücklistennummer


In einigen Ländern wird mit einer sogenannten Zuschlagskalkulation verrechnet. Dazu benötigt der Kalkulator eine Liste der Zuschläge, in diesem Fall eine Liste der Endtypen.

Knotenliste als Textdatei, mit Nummer X,Y,Z-Koordinaten Knotenliste als Textdatei, ohne Nummer, nur mit X,Y,Z-Koordinaten Knotenliste als Textdatei, mit Nummer X,Y,Z-Koordinaten









6 Menü links

6.1 2D-Ebene (Arbeitsebene)

Im 3D-Raum kann jederzeit in eine Arbeitsebene bzw eine 2d-Ebene umgeschaltet werden. In der Arbeitesebene kann gleich gearbeitet werden, wie im 2D.

Die Arbeitsebenen können über einen einzugebenen Namen gespeichert werden.

Die Hilslinien werden ebenfalls mit abgespeichert.

Die abgespeicherten Ebenen bleiben auch nach Verlassen des Programmes erhalten .


Durch Anklicken des Menüpunkts 2D-Ebene mit der mittleren Maustaste gelangt man direkt in die "GESPEICHERTEN EBENEN".

Durch Anklicken des Menüpunkts ^{2D-Ebene} mit der rechten Maustaste gelangt man direkt in die "GESPEICHERTEN EBENEN" und kann diese mit einer um 180° gedrehten Blickrichtung aufrufen.


Befindet man sich in einer Arbeitsebene, durch Anklicken des rot dargestellten Menüpunkts 2D-Ebene mit der linken Maustaste, gelangt man in das Menü "GESPEICHERTE EBENEN".

Die Ebenen werden durch einen Klick mit der mittleren Maustaste auf 2D-Ebene abgespeichert.







6.1 2D-Ebene (Arbeitsebene) (Folge)



2D-Ebene (Arbeitsebene) (Folge) 6.1





Tastaturabkürzung:


Jede Arbeitsebene kann gespeichert werden (mittlere Taste auf 2D-Ebene). in den Arbeitsebenen bleiben die Hilfslinien gespeichert. Die Ebenen bleiben auch nach Beeenden der Zeichnung gespeichert. Gespeicherte Ebenen werden gelöscht, indem man im Menu auf die Ebene fährt und die Taste DEL drückt.


Perspektive (PER) 6.2



Letzte Perspektive aufrufen

Definition Perspektive über Betrachterpunkt und anvisierter Punkt (wobei erst Knoten gesetzt werden müssen).





Der Blickwinkel kann zwischen 0° und 180° gewählt werden

6.3 Axonometrie (Axo)

Axo Mit der rechten Maustaste au


Axo standard
Axo 3 Punkte
Axo 2 Punkte


Mit der rechten Maustaste auf Axo, zeigt einen Wert der Axonometrie


Standardaxonometrie

Ansichtsebene der Axonometrie über drei Punkte (gegen den Uhrzeigersinn)

Ansichtsebene der Axonometrie über Blickrichtung (zwei Punkte)







6.4 V1-V4=Abspeichern und Aufrufen von Ansichten


V1 V3 V2 V4 Speichern und Abrufen von Ansichten (V=View)

- (L) ruft die gespeicherte Ansicht unter dem entsprechenden V (1-4) ab
- (M) speichern der aktuellen Ansicht unter dem entsprechenden V (1-4)

6.5 X,Y,Z,A Definition einer Ansicht parallel zu den Achsen



- (L) Ansicht parallel zur ensprechenden Achse (X, Y, Z)
- (M) Wie (L) aber um 180 Grad gedreht
- (R) Ansicht parallel zur entsprechenden Achse unter Beibehalt des aktuellen Zooms A=Axonometrie (Aufruf der Standard-Axo)



6.6 Dynamisch Rotieren und Zoomen



1. 5 Einstellung des Rotationswinkels auf 1, 5 oder 30 Grad,



2./3.





Drehen der Konstruktion um die Z-Achse und um die horizontale Bildschirmachse, mit den Tasten <SCHIFT/GROSS> + <CURSORTASTEN>

4.


Dynamisches Zoomen und Drehen der Konstruktion (muß im Userprofil eingeschaltet werden) linke Maustaste => Konstruktion bleibt sichtbar das Zoomen/Drehen ist sehr langsam mittlere Maustaste => Konstruktion wird durch einen Kubus ersetzt => schnelles Zoomen/Drehen Elemente die vorher aktiviert wurden bleiben im Kubus sichtbar

linke Maustaste in der Funktion =>Umschalten von Zoomen/Drehen auf PAN (Verschieben) Das Drehen ist weiterhin über die Tasten <Shift/gross> + <CURSORTASTEN> möglich.





6.6 Dynamisch Rotieren und Zoomen (Folge)



6.7 Verdeckte Linien (Hidden lines) berechnen




Im Hidden Line Modus können die Bauteile mit verdeckten Linien dargestellt werden. Dies kann bei unübersichtlichen Konstruktionsdetails sehr hilfreich sein. Im Hidden Line Modus können keine Elemente aktiviert, oder bearbeitet werden. Beim Berechnen der HIDDEN LINES werden nur noch die im sichtbaren Bereich liegenden Achsen berücksichtigt. Gleiches gilt für eingeblendete Attribute wie z.B die Positionsnummern.


Die Übergabe ins Cadwork 2D, oder der Export von Bilddateien (*.tif) ist auch möglich. Entweder über < , > und Clipboard, oder über Exportieren --> Tif-Datei.

Funktionen der 3 Maustasten:

- (L) Berechnung der verdeckten Linien für die Elemente die im aktuellen Fenster mindestens einen Pkt. aufweisen. Das hat den Vorteil das z.B. lange Pfetten, die nicht vollständig im Fenster zu sehen sind nicht abgebildet werden.
- (M) Die Berechnung erfolgt für alle eingeblendeten Bauteile in der Zeichnung.
- (R) Die Berechnung der verdeckten Linien erfolgt im OPEN GL., daß hat den Vorteil, daß ohne Neuberechnung gedreht werden kann. Hinzu kommt die Möglichkeit, daß im Open GL Shading Elemente bearbeitet werden können. Eine <u>Ausgabe</u> ins 2D ist nicht möglich, jedoch die Erstellung einer TIF-Datei.



6.7 Verdeckte Linien (Hidden lines) berechnen (Folge)





Open-GL-Darstellung: der grüne Würfel schaltet um vom Linien- in den Open-GL-Modus und zeigt die Elemente mit einer Textur, einer Trasparenz und vielen anderen Möglichkeiten.





Linien- bzw Drahtmodell

Verdeckte Linien

Shading-Ansicht in den Körperfarben ohne Kontur

Shading-Ansicht in den Körperfarben mit schwarzer Kontur

Shading-Ansicht mit Körperfarben und Kontur in Körperfarbe

Shading-Ansicht mit Ansicht aller Linien (auch unsichtbare)

Materialtextur anzeigen (Einstellungen im Material- oder Texturfenster)


Anzeigen von Bitmaps (Fläche -> Bitmap)

Segmentierte Rundungen werden ausgeglättet


Transparenz anzeigen (Einstellungen im Material- oder Texturfenster)

Hardwareunterstützung für "schwache" Graphikkarten

6.8 Open-GL, Shading-Modus (Folge)



6.9 Lasso = Lasso Punkte



6.10

M1-M8/M-Auto (Mode-Ansichten speichern & aufrufen)

M1 M5 M2 M6 M3 M7

M4 M8

Während des Konstruierens ist es oft notwendig, Elemente, die im Moment nicht gebraucht werden auszublenden, um die Konstruktion übersichtlich zu halten. Dazu müssen die entsprechenden Elemente ausgewählt und ausgeblendet werden (siehe MODE)

Damit man nach einem Einblenden aller Elemente nicht erneut beginnen muß die Elemente auszuwählen und auszublenden, kann vor dem Einblenden aller Elemente der momentane Stand (MODE) unter M1 - M8 gesichert und jederzeit wieder aufgerufen werden. Das Speichern und Abrufen erfolgt anlog zu M1 - M8, mit der mittleren (M) Maustaste wird der aktuelle MODI gespeichert und mit der linken (L) wieder aufgerufen.

Nach dem Aufruf von beispielsweise M2, können neue Elemente in die Konstruktion eingefügt werden. Sollen einige dieser Elemente zu dem unter M2 abgespeicherten MODI zugefügt werden, so müssen diese aktiviert werden. Durch Anklicken von M2 mit der mittleren Maustaste werden diese Elemente dem MODI M2 zugefügt.

M Auto

Mit der M Auto Funktion können die 4 zuletzt sichtbaren Elemente abgespeichert werden und mit (L) aufgerufen werden.

M1 M5 M2 M6 M3 M7 M4 M8

linke Maustaste + <shift> Ein-/Ausblenden des Modus MX. Ist der Modus aktiv (Button ist gedrückt) werden

alle neu hinzugefügten Elemente automatisch im Modus MX gespeichert (eine Kombination der Modi M1-M8 ist möglich).

- Aktivieren der Elemente die ausgeblendet werden sollen
- Den Menüpunkt M1 mit der mittleren (M) Maustaste anklicken, um den aktuellen MODI zu speichern.
- (L) Abrufen des unter M1 gespeicherten Modus

Alt + (L) Abrufen der unter M1 gespeicherten Elemente und des Views


Shift + Alt + (L) Ausblenden der unter M1 gespeicherten Elemente (aktive Elemente bleiben eingeblendet)

(M) Speichern der momentan sichtbaren Elemente unter dem Modus M1. Es dürfen KEINE Elemente aktiv sein, anderenfalls werden die aktivne Ilemente dem Modus M1 hinzugefügt. Sind keine Elemente aktiv wird auch der aktuelle View gespeichert.


(R) Zu den momentan sichtbaren Elementen, werden die Elemente aus dem gespeicherten Modus M1 eingeblendet.

Shift + (L) Ein-/Ausschalten des Modus M1. Ist der Modus aktiv (Button ist eingedrückt) werden alle neu hinzugefügten Elemente automatisch im Modus M1 gespeichert. (Eine Kombination der Modi M1-M8 ist möglich).


2. Ausblenden der Elemente über Ansicht und - Akt. Elemente * oder mit *



4. Aktivieren und Ausblenden der Dachgaubensparren




 Abspeichern der jetzt sichtbaren Elemente unter M2




6. Aufrufen aller Elemente:


Über Ansicht und +Akt. Elemente * oder über die Taste



 Aufruf der unter M2 abgespeicherten Elemente durch Anklicken von M2 mit der linken (L) Maustaste



8. Aufruf der unter M1 abgespeicherten Elemente durch Anklicken von M1 mit der linken (L) Maustaste



6.11 **Zoom**


1.

Alle eingeblendeten Elemente werden auf dem Bildschirm sichtbar. Wird mit der rechten Maustaste auf geklickt, erfolgt ein Zoom auf die aktiven Elemente.

2.

Z+

Nach dem Anklicken von "Z+" kann mit der linken Maustaste die erste Ecke eines Zoomlassos definiert werden. Die Maustaste bleibt solange gedrückt, bis das Lasso in der korrekten Grösse aufgespannt ist. Wird auf der Tastatur die Taste <+> gedrückt, erfolgt ein Zoom+ um den Faktor 2. Der Zoom wird an der Position des Fadenkreuzes ausgeführt. Wird der Menüpunkt Z+ mit der rechten, oder der mittleren Maustaste angeklickt, erfolgt ein globaler Zoom mit einem Faktor 2.



3. Durch Verschieben der Maus nach rechts kann die


Z- Darstellungsgröße wieder verkleinert werden. Das Drücken und wieder Loslassen der Maustaste bewirkt das Ausführen der Funktion. Solange die Maustaste gedrückt ist, kann der Rahmen verschoben werden. Wird Z- mit der rechten Maustaste aufgerufen, oder auf der

Tastatur die Taste <-> gedrückt, erfolgt ein ein Zoom- um den Faktor 0,5


4.

Die zuletzt definierte Darstellung wird erneut aufgerufen.


Die vier letzten Darstellungen sind gesichert.




6.12 Ansicht (Einstellung der Darstellungsattribute)




6.12 Ansicht (Einstellung der Darstellungsattribute) (Folge)




6.12 Ansicht (Einstellung der Darstellungsattribute) (Folge)





6.13 Userp (=Userprofil) = Anwendereinstellungen






6.13 Userp (=Userprofil) = Anwendereinstellungen





6.14 Messen



Diese Test-Optionen sind für den normalen User nicht sichtbar. Sie dienen internen Test-Zwecken.

